

# Gebrauchsanweisung Wachskugeln und Wachskugelbrenner



Gebrauch siehe Anleitung Velantico

**Achtung:**

**Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet!**

**Wachskugeln können verschluckt werden!**



 <p>Achtung! Diese Warnhinweise bitte immer bei der Kerze belassen.</p>	 <p>Kerzen nicht in die Nähe von Wärmequellen stellen.</p>
 <p>Eine brennende Kerze nie ohne Aufsicht lassen.</p>	 <p>Die Kerze außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren brennen lassen.</p>
 <p>Nie eine Flüssigkeit zum Löschen verwenden.</p>	 <p>Die Kerze nicht auf oder in der Nähe von leicht entflammaren Gegenständen brennen lassen.</p>
 <p>Kerzen nicht in Zugluft stellen.</p>	 <p>Den Docht vor dem Anzünden auf eine Länge von etwa 1 cm kürzen.</p>
 <p>Kerzen senkrecht aufstellen.</p>	 <p>Immer die Flamme ersticken. Nicht ausblasen.</p>
 <p>Immer einen Kerzenhalter benutzen.</p>	 <p>Das geschmolzene Wachs frei von Streichhölzern und anderen Verunreinigungen halten, um das Entflammen zu vermeiden.</p>
 <p>Eine brennende Kerze nicht bewegen.</p>	 <p>Immer mindestens 10 cm zwischen den brennenden Kerzen belassen.</p>

Holz kann bei Bedarf nachgeölt werden (z.B. Walnussöl)

Hersteller/verantwortliche Person GPSG:

Drechselstube-Hofweller

Carsten Hofweller

Brahmsstraße 6

95111 Rehau

chofweller@yahoo.de

www.drechselstube-hofweller.de

Tel.: 01573/4992420 oder 09283/898690



## **Wie funktioniert das Kerzensystem „Velantico“? Veränderte Handhabung „Neuer Docht“ (speziell für Altkunden)**

**Bitte stecken Sie den Docht in die Mitte des Dochthalters, so dass er ca. 0,5 cm über den Rand hinausragt.**

### **Teelicht / Maxi-Teelicht**



Legen Sie beim Teelicht und Maxi-Teelicht **eine** Kugel auf.

Zünden Sie den Docht an und die Hitze lässt die Paraffin- oder Wachskugeln schmelzen. Das Paraffin/Wachs fließt in den Behälter, **bleibt darin** und wird vom Docht zur Flamme transportiert.

**NACHDEM** die erste Kugel ganz abgeschmolzen ist, legen Sie eine weitere Kugel nach.

Ist auch die zweite Kugel abgeschmolzen, legen Sie bitte **KEINE** weitere Kugel nach.

### **Lassen Sie die Kerze OHNE Kugel ca. 1.5 – 2 Stunden brennen.**

Legen Sie erst dann wieder eine Kugel nach – ansonsten wird das Töpfchen zu voll und die Flamme ertrinkt.

Sie können die Flamme **jederzeit** auspusten und den Docht danach wieder anzünden, **solange er mit Wachs getränkt ist.**

Wenn das Töpfchen leer oder der Docht ertrunken ist, lässt er sich nicht bzw. nur sehr schwer wieder anzünden.

**FOLGE: Der Docht verbrennt und muss gewechselt werden!**

### **4er-Brenner / Rutsche**

Bei der Rutsche empfehlen wir 2 Kugeln (Pos. 1+2) aufzulegen.

Zünden Sie den Docht an und die Hitze lässt die Paraffin- oder Wachskugeln schmelzen. Das Paraffin/Wachs fließt in den Behälter, **bleibt darin** und wird vom Docht zur Flamme transportiert.

**NACHDEM** die beiden Kugel ganz abgeschmolzen sind, können Sie weitere Kugeln, beginnend ab Pos. 2 (hinter den Haltenasen) nachlegen.

Lassen Sie sich Zeit mit dem Nachlegen, auch hier sind ca. 2 Stunden eine gute Zeiteinheit.

Sie können die Flamme **jederzeit** auspusten und den Docht danach wieder anzünden, **solange er mit Wachs getränkt ist.**

Nur wenn das Töpfchen leer oder der Docht ertrunken ist, lässt er sich nicht bzw. nur sehr schwer wieder anzünden.

**FOLGE: Der Docht verbrennt und muss gewechselt werden!**

**Bitte beachten Sie, dass der Docht sehr empfindlich ist und nicht berührt werden sollte/darf.**

Der Docht hält, je nach Gebrauch, bis zu 200 Kugeln.  
Sollte das Flammenbild nicht mehr schön sein, kann der Docht-Wechsel jederzeit erfolgen – **am Einfachsten mit einer Pinzette BEI FLÜSSIGEM WACHS oder bei leerem Töpfchen.**