

Bedienungsanleitung „Fancy / Streamline“ zum Wechseln der Mine

Oberteil abziehen (unter leichtem Drehen)



Mine herausschrauben



Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge

Sie erhalten ein edles handgemachtes/handgedrechseltes Unikat aus Edelhölzern.

Was gibt es zu beachten:

Generell sind meine Produkte kein Spielzeug, deshalb:

Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!



Empfehlungen:

Holz ist ein Naturprodukt und kann natürlich durch falsche Benutzung Schaden nehmen.

- Abdrücke im Holz durch Anstoßen
- Farbänderungen sind normal
- Feuchtigkeit ist schlecht fürs Holz
- Bei zu starker Trockener Raumluft kann es zu Rissbildung kommen

- Nicht in der Spülmaschine reinigen.
- Aufbewahrung an einem trockenen Ort, vor Feuchtigkeit und Hitzequellen schützen.
- Holz kann nach einiger Zeit mit z.B. Walnussöl nachbehandelt werden.
- Produkte bitte nur bestimmungsgemäß verwenden.
- Bitte Bedienungsanleitung beachten! (Bei manchen Selbsterklärenden Produkten nicht vorhanden!, z.B. Flaschenöffner...)
-

Hersteller/verantwortliche Person GPSG

Carsten Hofweller

Brahmsstraße 6

95111 Rehau

chofweller@yahoo.de

www.drechselstube-hofweller.de

Tel.: 01573/4992420